ライセンス取得方法

こちらから使用予定の PC へ Multiecuscan をインストールします。

http://www.multiecuscan.net/Default.aspx

現在、Free バージョンと Full バージョンは統合されており、ライセンスキーを入力すると
フルバージョンに変更されます。

ライセンス取得方法

1. Multiecuscan を立ち上げます。

図１. Register をクリック

図２．ハードウェアキー

2. ライセンスキー取得ページからライセンス申請をします。

http://www.multiecuscan.net/RegisterPromo.aspx

図3　ライセンス申請画面

図4　申請完了画面

3. 数分以内に e-mail でライセンスが送られてきます。
4. multiecuscan の register をクリックしてライセンスキーを入力します。